





Schurter


CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S

| | |
|---------------------|---|
| Varenummer: | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S |
| Producent / Mærke: | Schurter |
| Produkt beskrivelse | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Dataark: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S.pdf |
| RoHS Status |  Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Lager tilstand | 3487 pcs stock |
| Skib fra | Hong Kong |
| Forsendelsesmåde | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[ANMODNING OM TILBUD](#)

Billede kan være repræsentation. Se specifikationer for produkt detaljer.













Specifikationer for CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S

| | |
|-------------------------------|---|
| VARENUMMER | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S |
| FABRIKANT | Schurter |
| BESKRIVELSE | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| BLYFRI STATUS / ROHS STATUS | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| M/ENGDE TILG/ENGELIG | 3487 pcs |
| DATABLAD |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S.pdf |
| SP/ENDINGSVURDERING - DC | 60V |
| SP/ENDINGSV/ERDI - AC | 42V |
| TYPE | Capacitive, Illuminated |
| AFSLUTNINGSTIL | Wire Leads |
| SKIFTFUNKTION | Off-On |
| SERIE | CPS |
| PANEL CUTOUT DIMENSIONER | Circular - 19.10mm Dia |
| EMBALLAGE | Bulk |
| DRIFTSTEMPERATUR | -40°C ~ 60°C |
| MONTERINGSTYPE | Panel Mount, Front |
| FUGTFØLSOMHEDSNIVEAU (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MEKANISK LIV | - |
| BLYFRI STATUS / ROHS STATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| INGRESS PROTECTION | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| BELYSNINGSSP/ENDING (NOMINEL) | 5 ~ 28 VDC |
| BELYSNINGSTYPE, FARVE | LED, White/Blue |
| FUNKTIONER | Ceramic Actuator, Finger Guide, ON/OFF Symbol |
| ELEKTRISK LIV | - |
| DETALJERET BESKRIVELSE | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| NUVÆRENDE VURDERING | 100mA (AC/DC) |
| FARVE - AKTUATOR / CAP | Clear (White Filter/Diffuser) |
| KREDSLØB | SPST |
| AKTUATOR TYPE | Round, Button, Flush |

Relaterede tags

| | | |
|--|---|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S Distributør | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S Leverandør |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S pris | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S Billeder | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S Image |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S PDF Datablad | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S Download datablad | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S datablad |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S lager | Køb CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S | Køb Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S | Schurter Leverandør | Schurter Distributør |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S | |

Relaterede produkter

| | |
|---|--|
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 5185 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 4060 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1072-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 4249 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1074-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 5295 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1066-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 2845 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1067-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 3175 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1068-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 3479 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1077-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 4772 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 2970 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1069-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 4451 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1076-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 2877 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1075-S</p> <p>producenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: 4669 pcs</p> <p>RFQ</p> |